


Aqua Fish Feeder




- A** Start first feeding
- B** Feeding per 12 or 24 hours

- A** Manuelle Fütterung/Zeitstart
- B** Fütterung pro 12 oder 24 Stunden

- A** Début de la 1ère distribution
- B** Alimentation par 12 ou 24 heures

- A** Start eerste voerbeurt
- B** Voeren per 12 of 24 uur



- C** Feed quantity setting
- D** Feed container
- E** Battery compartment (2x AA)

- C** Einstellung der Futtermenge
- D** Futterbehälter
- E** Batteriefach (2x AA)

- C** Réglage de la quantité à distribuer
- D** Récipient à aliments
- E** Compartiment à piles (2x AA)

- C** Voerhoeveelheid instellen
- D** Voercontainer
- E** Batterijvak (2x AA)

